

CENTRIFUGHE SERIE KRONO

Le Macchine a Cesto Estraibile Più Robuste d'Europa



SERIE PESANTE

Questa serie di macchine in origine destinate ai mercati di lingua tedesca ed in genere del nord Europa, con il tempo sono state apprezzate anche sugli altri mercati, compreso quello interno.

Concetti banali, di buon senso pratico, fanno in modo di considerare prioritaria la parte strutturale della centrifuga, che deve ammortizzare tutte le vibrazioni auto-prodotte a causa di carichi sbilanciati.

Per i clienti del Nord Europa, che danno la preferenza a tutte le soluzioni collaudate su questa serie montiamo per un quadro elettromeccanico, di facile manutenzione e con la reperibilità di pezzi di ricambio ovunque.

Centrifughe concepite per una vita minima di 25 anni.

Descrizione	Krono 25	Krono 50	Krono 70	Krono 100
Portata utile	Kg 25	Kg 50	Kg 70	Kg 100
Volume del cesto	Lt 32	Lt 58	Lt 80	Lt 108
Volume utile	Lt 24	Lt 38	Lt 60	Lt 75
Diametro cesto	mm. 360	mm. 480	mm 590	Mm 630
Giri/minuto	700	700	700	700
Velocità periferica	791 mt/min.	1065 mt/min.	1295 mt/min.	1385 mt/min.
Potenza Motore	Kw 1,5	Kw 1,5	Kw 2,2	2,2
Freno	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Coperchio	Manuale	Automatico	Automatico	Automatico
Resistenza	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Sicurezze	A norme CE	A norme CE	A norme CE	A norme CE